

UMRÜSTEN VON AUSGÄNGEN UND FRONTPLATTENWECHSEL

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

- Vor der Umrüstung ist dafür zu sorgen daß das Gerät stromlos ist.
(Sicherung der Hausinstallation herausnehmen).
- Die Umrüstung darf nur durch eine FACHKRAFT vorgenommen werden.
- Es ist darauf zu achten, daß die Leitungsisolierungen der Anschlußleitungen nicht beschädigt werden da bei Berührung der blanken Leiter **LEBENSGEFAHR** besteht.

ACHTUNG SICHERHEITSHINWEISE

1. FRONTPLATTE ENTFERNEN

- Klarsichtdeckel öffnen und die 4 Befestigungsschrauben der Frontplatte entfernen.
- Frontplatte vorsichtig nach unten herausklappen und dabei alle Kabelverbindungen lösen.

2. AUSGÄNGE UMRÜSTEN

- Optotriac oder Relais in die entsprechenden Relaissockel stecken (siehe Lageplan)

3. NEUE FRONTPLATTE MONTIEREN

- Alle Kabelverbindungen herstellen (siehe Lageplan)

4. BETRIEB

- Frontplatte befestigen
- Gerät in Betrieb nehmen (SCHALTERSTELLUNGEN der neuen Platine kontrollieren)
- Funktionsprüfung